

**freelap**<sup>®</sup>  
*freedom of timing*



**e- Starter**

BALISE PISTOLET DE DÉPART

**NOUVEAU !**

# e- Starter

Freelap est fier de vous présenter sa toute nouvelle balise de départ.

Cette balise nouvelle génération recrée les mêmes conditions de départ que lors des compétitions, remplaçant le traditionnel pistolet de départ à poudre ou pistolet électrique.

Grâce à son haut-parleur, le **e- Starter émet un son de coup de pistolet aléatoire qui donne le départ de la course et déclenche instantanément le chronomètre du transpondeur.**

Le e- Starter est compatible avec les transpondeurs FxChip BLE et FxChip, ainsi qu'avec les balises Tx Junior Pro.



## Le temps de réaction est pris en compte.

Le e- Starter est la solution idéale pour les procédures de départ des disciplines où le temps de réaction est un facteur important.

En athlétisme par exemple, une médaille d'or peut se jouer à un centième de seconde, et le temps de réaction peut être décisif.

## Fonctionnement:

**01.**

Placez le e- Starter sur la ligne de départ.

**02.**

Mettez-vous en position de départ et appuyez sur le bouton Starter.

**03.**

Tenez-vous prêt lorsque vous entendez le son SET.



Prenez le départ au son du coup de pistolet aléatoire. (entre 1,5 et 2,5s après le son "SET")

RÉVOLUTIONNEZ VOS DÉPARTS

# e- Starter

- **Départ 3 points & départ debout**

Pour s'adapter à vos besoins.

- **Chronométrez 2 athlètes simultanément**

La balise e- Starter peut couvrir 2 couloirs.

- **Coup de pistolet aléatoire**

Déclenche le départ avec réalisme.

- **Motivant**

Recrée l'intensité des départs en compétition.

- **Autonome**

L'athlète peut déclencher la procédure de départ seul.

- **Rechargeable**

Chargement par entrée USB magnétique.  
(cable USB fourni)



freelap

[www.freelap.com](http://www.freelap.com)

